

Achtung!!

Vor der ersten Inbetriebnahme muss die elektrische Steuereinrichtung mindestens 6 Stunden am Netz angeschlossen sein, damit bei Netzausfall die Funktionalität und somit auch die volle Akkukapazität der RWA - Anlage gewährleistet werden kann!

Attention!!

Before taking the electrical control panel into operation for the first time it must be connected to the mains for at least 6 hours so that functionality and consequently also the full storage battery capacity of the SHEV system can be guaranteed in case of mains failure.